



GUIA DE USO RAPIDA PARA IRIDIUM 9555




IMPORTANTE: DEBE CARGAR Y PROBAR SU TELEFONO ANTES DE USARLO
SU NÚMERO IRIDIUM ES: _____
PIN 1 _1111_ **PIN2** _2222_ **PUK1** _____ **PUK2** _____
SECURITY CODE _000000_____ **UNLOCK CODE** _1234_____
SALDO TARJETA DE PREPAGO MARQUE: 2888 o 2888# o SMS AL: 2888
TELEFONO DE PRUEBA GRATUITO: 0014807525105

PASO 1 – Buscando satélites

Para realizar o recibir llamadas en su teléfono satelital Iridium usted debe estar al aire libre y con vista libre al cielo, entre mayor visibilidad del cielo tenga, mejor será la calidad de la llamada y la posibilidad de realizarla. Recuerde que usted esta comunicándose con satélites de orbita baja que giran constantemente alrededor de la Tierra, por lo que, los equipos no funcionan en interiores como bodegas o edificios. **SOLO FUNCIONA EN EXTERIOR Y AL AIRE LIBRE.**



PASO 2 – Registrando su teléfono en la red Iridium

1.- Prenda su equipo con el Botón de Power:  (Que se encuentra en el borde superior de su teléfono)




2.- Extienda la antena telescópica gentilmente hacia arriba, mirando al cielo. Asegúrese que esta quede siempre sobre su cabeza, como indica la siguiente imagen.

3.- El Teléfono automáticamente buscara señal de los satélites IRIDIUM “Búsqueda...”, Una vez que el equipo se registre satisfactoriamente en la red aparecerá: el nombre “IRIDIUM Registrado” en el centro de su pantalla.


4.- Antes de realizar una llamada, revise que la señal sea óptima  (al menos 3 barras) y que su batería tenga carga suficiente . Ambos símbolos aparecen en los costados superiores de la pantalla.

PASO 3 – Realizar una llamada desde un teléfono IRIDIUM

Llamar a un teléfono Nacional o Internacional:

Marque: **00 + (Código de País) + (Código de Área) + Numero de teléfono fijo +** 

Llamar a un teléfono Celular Chileno: Marque: **00 + (56) + (9) + Numero de celular +** 

Llamar de IRIDIUM a IRIDIUM: Marque: **00 + (numero IRIDIUM de 12 dígitos) +** 

* Presione la tecla  para colgar.

Enviar un email desde su teléfono IRIDIUM

Enviar SMS a un email: **Menu / Mensajes / Crear Mensaje:** Agregue inmediatamente el email seguido de un espacio y el texto que desea enviar. Ejemplo: “micorreo@miservidor.com Texto” Luego presione **Opciones / Agregar / Ingresar Numero:** ingrese **+*2** y luego **seleccione +*2** de la lista y presione **Enviar**. Nota: En” Casilla de Salida”, quedaran los mensajes que han sido enviados.

PASO 4 – Como comunicarse a un teléfono IRIDIUM

Desde un teléfono fijo o celular chileno Marque: **123 + 0 + (numero IRIDIUM de 12 dígitos)**

También puede utilizar el: **188 + 0 + (numero IRIDIUM de 12 dígitos)**

También puede mandar un mensaje de texto SMS (hasta 160 caracteres) sin costo vía Internet o directamente desde su Mail (hasta 120 caracteres) desde:

-Vía WEB: <http://messaging.iridium.com/>

-Via Email: [\(numero IRIDIUM de 12 dígitos\)@msg.iridium.com](mailto:(numero IRIDIUM de 12 dígitos)@msg.iridium.com)

Para revisar los mensajes presione la tecla Menú / Mensajes / Casilla de Entrada. Los mensajes son recibidos en un periodo de 3 - 7 minutos desde que el Teléfono IRIDIUM se registra en la red y aparecerá un aviso en la pantalla de inicio de su teléfono al recibir nuevos mensajes.