



GUIA DE USO RAPIDA PARA INMARSAT



IMPORTANTE: DEBE CARGAR Y PROBAR SU TELEFONO ANTES DE USARLO

SU NÚMERO INMARSAT ES: _____

PIN 1 _8888_ PIN2 _9999_ PUK1 _____ PUK2 _____

BARRING PASSWORD 0000 _____ PHONE LOCK _____ 123456 _____

SALDO TARJETA DE PREPAGO MARQUE: * 106 #

TELEFONO DE PRUEBA GRATUITO: 00 870 776 999 999

PASO 1 – Buscando satélites

Para realizar o recibir llamadas en su teléfono satelital Inmarsat usted debe estar al aire libre y con vista libre al cielo apuntando hacia el nor-oeste, entre mayor visibilidad del cielo tenga, mejor será la calidad de la llamada y la posibilidad de realizarla. Recuerde que usted esta comunicándose con satélites de orbita estacionaria, por lo que, los equipos no funcionan en interiores como bodegas o edificios. **SOLO FUNCIONA EN EXTERIOR Y AL AIRE LIBRE.**



PASO 2 – Registrando su teléfono en la red Inmarsat



1.- Prenda su equipo con el Botón Rojo de Power:

2.- Gire la antena gentilmente hacia afuera y apúntela en dirección Nor-Oeste mirando al cielo.

3.- El Teléfono automáticamente buscara señal, primero de posición GPS y luego de los satélites Inmarsat. Al instante aparecerá en su pantalla “Buscando Satélite”, una vez que el equipo se registre satisfactoriamente en la red le avisara con un tono y podrá ver las barras de señal en la pantalla. Le recordamos que debe estar al aire libre. **Importante:** No es posible registrarse en la red Inmarsat, si el teléfono no ha tomado posición GPS previamente o al menos en las ultimas 8 horas, favor de tiempo suficiente al equipo para tomar posición GPS antes de usarlo.

4.- Antes de realizar una llamada revise que la señal sea óptima  al menos 3 barras y que su batería tenga carga suficiente . Ambos símbolos aparecen en los costados superiores de la pantalla.

PASO 3 – Realizar una llamada desde un teléfono INMARSAT

Llamar a un teléfono Nacional o Internacional:

Marque: 00 + (Código de País) + (Código de Área) + Numero de teléfono fijo + SEND

Llamar a un teléfono Celular Chileno: Marque: 00 + (56) + (9) + Numero de celular + SEND

Llamar de INMARSAT a INMARSAT: Marque: 00 + (numero INMARSAT de 12 digitos) + SEND

* Presione la tecla ROJA para colgar.

Enviar un email desde su teléfono INMARSAT

Enviar SMS a un email: Menu / Icono Mensajes (Primer Icono) / Mensaje Nuevo / Mensaje de Correo electrónico: Agregue el email del destinatario en A: y luego escriba el texto que desea enviar. Para enviar el mensaje presione Opciones / Enviar.



PASO 4 – Como comunicarse a un teléfono INMARSAT

Desde un teléfono fijo o celular chileno Marque: **188 + 0 + (numero INMARSAT de 12 digitos)**

También puede mandar un mensaje de texto SMS (hasta 160 caracteres) sin costo vía Internet o directamente desde su mail (hasta 120 caracteres) desde:

-Vía WEB: www.message.inmarsat.com

-Via Email: **(numero Inmarsat de 12 digitos)@message.inmarsat.com**

Para recibir los mensajes presione la tecla de menú, luego  y con el cursor  seleccione “Mensajes Recibidos” inmediatamente aparecerán los mensajes recibidos. Los mensajes son recibidos en un periodo de 3 - 7 minutos desde que el Teléfono Inmarsat se registra en la red y aparecerá un aviso en la pantalla de inicio de su teléfono al recibir nuevos mensajes.