


Instrucciones de operación
Operation instruction
Mode d'emploi

BODHI




Welcome to **BODHI** trolley!
Before using this trolley, please read
the operation instruction carefully.

●Precaution


- 1.Before installing and using this tool cart, please read the following instructions carefully and keep this instruction manual.
- 2.This product can not sit on people, can not put heavy objects, can not be used as a means of transport;
- 3.Unsupervised use of this product is prohibited for children under 14 years of age and persons in a state of delirium;
- 4.Do not disassemble the product without authorization. Please contact the local operator for repair and maintenance.

●Technical parameters




Size:620x360x900mm
N.W:24kg
G.W:27kg
Loading capacity:30kg

●Spare part list




● Installation Instructions

1. Support foot mounted casters as shown below



2. Use machine wire to assemble the wooden drawer with the support frame, that is to complete the installation. As shown in the picture below



● Product maintenance

1. Daily Cleaning

Dust on the product can be wiped with a soft, dry cloth. 2.

2. Removing stubborn dirt

Dirt on the surface of the product that is difficult to remove with a normal dry cloth can be cleaned with a soft towel moistened with a diluted neutral detergent

and then wiped with a dry cloth.

3. Do not use solvents such as benzene, thinner, or petrol

These solvents may cause the surface of the product casing to erode.

4. Storage and use environment

Do not leave the product in a humid environment with strong sunlight or humidity, as this may cause damage to the product.

5. Allow the product to be used at temperatures from -5°C to 50°C and humidity from 45% to 85%.

● Fault diagnosis

When you notice a malfunction while using this product, try the following troubleshooting and elimination actions.

Appearance	Diagnostic	Troubleshooting
Body rattles and shakes	Screws loose	Tighten the screws

- Products may be improved without prior notice without affecting the basic structure, performance and appearance.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El cable del producto no se puede estirar, apretar o rasgar, porque el producto puede dejar de funcionar.

No agitar el producto, no golpear o el producto se puede volcar y caer sobre los usuarios; provocando daños en el producto y/o lesiones a los usuarios.

El voltaje del producto es 110v/220v, por favor escoja el voltaje adecuado para evitar quemar las partes eléctricas.

Cuando utilice el producto, la corriente máxima puede alcanzar 10A o superior. Usar conexiones con una potencia elevada.

Si es posible usar un enchufe individual, para evitar fallos de potencia o fuego por sobrecarga.

Si el cable está dañado, cambiar o contacte con el proveedor para un servicio post-venta.

No coloque combustibles cerca del producto.

No coloque objetos de distinto color que la superficie, pueden teñir la piel del producto.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede provocar fugas en el producto, cortocircuitos pudiendo provocar descargas eléctricas o daños en el producto. Y que deje de funcionar.

No exponer el producto al sol, de lo contrario puede variar el color del mismo.

Desconectar el producto cuando no se vaya a usar por un periodo de tiempo largo.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando el producto no esté en uso.

No apile productos encima del sillón, no use utensilios afilados.

El artículo debe colocarse en un lugar seco y ventilado.

El producto no puede soportar impactos, no colocar objetos de más de 100kg encima del producto.

La carga máxima del producto es de 200kg, para asegurar el uso no superar los 150kg.

Cuando el producto deje de funcionar contacte al proveedor.

MANTENIMIENTO DIARIO

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de las piezas de cuero y madera para evitar el envejecimiento prematuro de las piezas de cuero y madera.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The product's cable cannot be stretched, tightened, or torn, because the product may stop working.

Do not shake the product, do not hit or the product may tip over and fall on users; causing damage to the product and/or injury to the Users.

The voltage of the product is 110v/220v, please choose the appropriate voltage to avoid burning the electrical parts.

When using the product, the maximum current can reach 10A or higher. Use high-power connections.

If possible, use an individual plug, to avoid power failures or fire due to overload.

If the cable is damaged, change it or contact the supplier for after-sales service.

Do not place fuels near the product.

Do not place objects of a different color than the surface, they may stain the skin of the product.

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may cause product leakage, short circuits and may lead to electric shock or damage to the product. And that it stops working.

Do not expose the product to the sun, otherwise the color of the product may vary.

Unplug the product when it is not going to be used for a long period of time.

PRODUCT MAINTENANCE

Turn off the power off when product is not in use.

Do not stack sundries above the product, do not use sharp utensils access products.

The product must be placed in the dry environment instead of humid.

The product can not withstand the impact, so do not place heavy objects over 100Kg above the product.

The limit load of the product is 200Kg, using the product in safety load of 150Kg.

When the product does not work, please contact the supplier!

DAILY MAINTENANCE

After each session, use neutral reagents to remove dust and stains from the leather and wooden parts to prevent premature aging of the leather and wooden parts.

FR

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Le câble du produit ne peut pas être étiré, serré ou déchiré, car le produit peut cesser de fonctionner.

Ne secouez pas le produit, ne le frappez pas ou le produit pourrait se renverser et tomber sur les utilisateurs ; causant des dommages au produit et/ou des blessures à la Utilisateurs.

La tension du produit est de 110v / 220v, veuillez choisir la tension appropriée pour éviter de brûler les pièces électriques.

Lors de l'utilisation du produit, le courant maximum peut atteindre 10 A ou plus. Utilisez des connexions haute puissance.

Si possible, utilisez une prise individuelle, pour éviter les pannes de courant ou les incendies dus à une surcharge.

Si le câble est endommagé, changez-le ou contactez le fournisseur pour le service après-vente.

Ne placez pas de carburants à proximité du produit.

Ne placez pas d'objets d'une couleur différente de la surface, ils pourraient tacher la peau du produit.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait provoquer des fuites de produit, des courts-circuits et entraîner un choc électrique ou endommager le produit. Et qu'il cesse de fonctionner.

N'exposez pas le produit au soleil, sinon la couleur du produit peut varier.

Débranchez le produit lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Coupez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

Ne pas placer d'objets sous l'appareil.

Placer l'appareil dans un environnement sec plutôt que humide.

Ne pas mettre d'objets plus lourds que 100kg sur le produit.

La charge limite de ce produit est de 200kg, pour s'assurer que l'utilisation ne dépasse pas 150 kg.

Si l'appareil ne fonctionne pas contactez le service après-vente.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Après chaque séance, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches des pièces en cuir et en bois afin d'éviter le vieillissement prématuré des pièces en cuir et en bois.

ES

SUGERENCIA DE USO

Antes de conectar, operar o ajustar esta cama de belleza eléctrica, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro.

Este sillón utiliza un cable de alimentación de tres hilos. Al usarlo, debe enchufarse a una toma de corriente de tres orificios con un cable de tierra para garantizar que la cama de belleza eléctrica esté correctamente conectada a tierra para evitar descargas eléctricas accidentales para los usuarios y para garantizar el funcionamiento normal de la cama de belleza eléctrica.

Al realizar el control directo de la operación de elevación del motor de la cama de belleza, el botón de control debe presionarse continuamente hasta que se libere la posición deseada.

Al utilizar la varilla de empuje eléctrica, debe tenerse en cuenta que la frecuencia de uso es de Max 6min/h (el funcionamiento continuo dentro de 1 hora no puede exceder los 6 minutos)

Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales capacitados.

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de la piel y las piezas decorativas.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando limpie el producto.

Cuando limpie el artículo recuerde quitar todos los objetos para prevenir que caigan durante el proceso de limpieza, para evitar lesiones o daños en los objetos.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede producir algún cortocircuito, o puede producir alguna descarga eléctrica.

Usar productos de limpieza especiales, no usar líquidos grasientos que puedan contaminar la piel o corroer la misma.

No usar productos de limpieza con colorantes líquidos para limpiar el producto, puede provocar daños en el color de la piel.

No usar productos corrosivos, pueden dañar la piel o las cubiertas plásticas.

EN

SUGGESTED USE

Before connecting, operating or adjusting this electric beauty bed, carefully read the following instructions and keep this manual safe.

This electric beauty bed uses a three wire power cable. When using it, it must be plugged into a three hole power socket with a ground wire to ensure that the electric beauty bed is properly grounded to prevent accidental electric shock for users, and to ensure the normal operation of the electric beauty bed.

When performing the direct control of the beauty bed's motor lifting operation, the control button must be continuously pressed until the desired position is released.

When using the electric push rod of this electric beauty bed, it should be noted that the frequency of use is Max 6min/h (Continuous operation within 1 hour cannot exceed 6 minutes)

Repairs must be carried out by trained professionals.

After each nursing session, use neutral reagents to remove dust and stains from the skin and decorative parts.

CLEANING OF THE PRODUCTS

Cut off power when cleaning product.

When cleaning product, remember to remove other item in product to prevent slipping down during the cleaning process, resulting in injuries and damaged goods;

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may produce a short circuit, or may produce some electric shock.

Use a special cleaning agent when cleaning, oily liquid can not be used, or will cause the leather contamination, corrosion and other phenomena.

Do not use cleaning agent with a liquid dye when cleaning, or will cause the damaged to the local color of the leather ;

Do not use cleaning agent with corrosive liquid, or will cause the damaged to the plastic and leather .

FR

USAGE SUGGÉRÉ

Avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce lit de beauté électrique, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conserver ce manuel en lieu sûr.

Ce lit de beauté électrique utilise un câble d'alimentation à trois fils. Lors de son utilisation, il doit être branché sur une prise de courant à trois trous avec un fil de terre pour s'assurer que le lit de beauté électrique est correctement mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique accidentel pour les utilisateurs et pour assurer le fonctionnement normal du lit de beauté électrique.

Lors de lacommande directe du fonctionnement de levage du moteur du lit de beauté, le bouton de commande doit être enfoncé en continu jusqu'à ce que la position souhaitée soit relâchée.

Lors de l'utilisation de la tige de poussée électrique de ce lit de beauté électrique, il convient de noter que la fréquence d'utilisation est de Max 6min/h (le fonctionnement continu dans l'heure ne peut pas dépasser 6 minutes)

Les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés.

Après chaque séance d'allaitement, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches de la peau et des parties décoratives.

NETTOYAGE DU PRODUIT

Couper l'alimentation pendant le nettoyage.

Lors du nettoyage enlever tous les objets encombrants et pièces détachées pour éviter de glisser ou tomber par terre.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait produire un court-circuit ou un choc électrique.

Utiliser des produits de nettoyage spécifiques et ne pas utiliser des liquides huileux pour éviter des taches ou marques.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage avec des produits de contrastes afin d'éviter des taches sur le skaï.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage à base de liquides corrosive afin d'éviter des marques sur les pièces en plastique.

Información importante / Important Information / Informations importantes

ES

Nuestros productos están diseñados y fabricados según las normativas de aplicación correspondientes.

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro.

ADVERTENCIA

Utilizar solo según lo previsto. No intente ponerse de pie o arrodillarse sobre el artículo. No apilar. Solo combinaciones planas.

MONTAJE

Ver instrucciones de montaje.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

MANTENIMIENTO

Se deben realizar tareas de mantenimiento periódicas revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del uso cuando se presente alguna condición que pueda considerarse insegura.

Con esta guía, podrás mantener tus productos en el mejor estado posible y prolongar su vida útil. ¡Buena suerte con el mantenimiento de tu salón!

EN

Our products are designed and manufactured according to the applicable regulations.

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use.

WARNING

Use only as intended. Do not attempt to stand or kneel on the item. Do not stack. Only flat combinations.

ASSEMBLY

See assembly instructions.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

With this guide, you can keep your products in the best possible condition and extend their lifespan. Good luck with your salon maintenance!

FR

Nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations applicables.

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement comme prévu. Ne tentez pas de vous tenir debout ou de vous agenouiller sur l'article. Ne pas empiler. Uniquement des combinaisons plates.

ASSEMBLAGE

Voir les instructions de montage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon ou une éponge humide à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

Avec ce guide, vous pouvez maintenir vos produits dans les meilleures conditions possibles et prolonger leur durée de vie. Bonne chance pour l'entretien de votre salon!



Para posibles futuras actualizaciones del documento, visita este enlace QR para ver la última versión.

For possible future updates to the document, visit this QR link to see the latest version

Pour d'éventuelles mises à jour futures du document, visitez ce lien QR pour voir la dernière version

Document Version

V1/2024

Certifications & collaborations

CALIDAD CERTIFICADA
CERTIFIED QUALITY
QUALITÉ CERTIFIÉE



MIRPLAY COLABORA CON LA ONG:
MIRPLAY COLLABORATES WITH NGO:
MIRPLAY PARTICIPE À L'ONG:

